Эксперимент по истиранию мелющих тел на основе силиката циркония

ПроХим

000 «ПРОХИМ»

http://himiya.pro

Адрес: 117216, Москва, ул. Грина д. 1 к.7

Тел: +7 (499) 744-14-54 *info@himiya.pro*







Условия эксперимента: аттритор 01HDDM, объём 1.4 л, 2150 грт, без охлаждения, 5 часов. Во время помола температура повышается до 90 - 100 °С в течение часа и далее остаётся постоянной.

Скорость расхода бисера вычислялась как средняя за всё время помола, (%/ч).

	мел	песок	вода
Германия	0,0085	0,095	0,051
Китай 1	0,027	0,14	0,132
Китай 2	0,025	0,064	0,059
Китай 3	0,017	0,087	0,032

